

Vist
HAND TOOLS

TECHNICS
MASTER

70-695

Інструкція з експлуатації



**КАНТЕР
ЕЛЕКТРОННИЙ**

50КГ/10 Г



Щоб забезпечити правильне та ефективне використання пристрою, будь-ласка прочитайте уважно цю інструкцію.

Електронний кантер – це невеликий та легкий пристрій, що призначений для зважування предметів від 10 г до 50 кг.

Оснащений рідкокристалічним дисплеєм та набором додаткових функцій:

- обнуління ваги тари;
- фіксація ваги;
- вибір одиниць вимірювання;
- автовідключення;
- індикатор заряду батарейок.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальна вимірювана вага – 50 кг.

Ціна поділки – 10 г.

Рідкокристалічний дисплей – 32x19 мм.

Джерело живлення – 2 батарейки типу ААА.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ:

1. Перед початком використання необхідно встановити кантер у вертикальне положення.

2. Уникайте різких рухів чи вібрацій під час зважування.

3. Для очищення корпусу від забруднень бажано використовувати м'яку тканину. Не занурюйте пристрій у воду, не використовуйте абразивні матеріали, хімікати та розчинники для очищення.

4. Замініть старі батареї на нові після того як на дисплеї з'явиться символ низького заряду батареї.

Якщо кантер не використовуються протягом тривалого часу, слід видалити батареї з середини приладу.

РОБОТА З ПРИЛАДОМ:

1. Включення та зважування.

Встановіть кантер у вертикальне положення без

ваги на гачку.

Натисніть кнопку «»

Зачекайте 2-3 секунди доки не з'явиться на екрані «0.00». Кантер готовий до зважування.

2. Функція обнуління ваги тари.

При зважуванні предметів в тарі, необхідно спочатку повісити тару на гачок.

Натисніть кнопку «**TARA**», на дисплеї з'явиться «0.00»

Помістіть предмет у тару, на дисплеї відобразиться вага предмета.

3. Фіксація ваги.

Затисніть кнопку «**TARA**» протягом 2 секунд. На дисплеї з'явиться ON (або OFF).

ON – активує функцію фіксації ваги (вага предмету буде зафіксована на дисплеї).

Для зважування нових предметів – натисніть кнопку «».

4. Вибір одиниць вимірювання ваги.

Натисніть кнопку «**РЕЖИМ**», щоб обрати одиниці вимірювання – kg (кілограми), oz (унції), lb (фунти), jip (цзинь).

5. Вимкнення.

Натисніть кнопку «», щоб вимкнути (без режиму фіксації ваги).

Натисніть кнопку «», щоб зняти фіксацію ваги, потім знову натисніть «».

Автоматичне вимкнення – через 120 секунд після використання.



**TECHNICS
MASTER**

70-695

Інструкція з експлуатації

КАНТЕР ЕЛЕКТРОННИЙ 50КГ/10 Г



Виробник та підприємство,
яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача:
ТОВ «ВІСТ Груп». Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Привокзальна, 1а. Телефон: (044) 207-43-33

Не містить шкідливих речовин.

Гарантія: 14 днів. Обмін/Повернення товару протягом 14 к.д.