

Дякуємо вам за покупку товару ТМ VORHUT. Виготовлений відповідно до високих стандартів якості. Використовуйте і зберігайте відповідно до цієї інструкції для довговічної і надійної роботи.



УВАГА! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, ПРИМІТКИ, БЕЗПЕЧНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ ПРАВИЛЬНО І З УРАХУВАННЯМ ЦІЛИ, ДЛЯ ЯКОЇ ВІН ПРИЗНАЧЕНИЙ. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ МАЙБУТЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. БЕЗПЕКА

- ✓ Використовуйте інструмент в потрібному для цього місці. Переконайтеся, що є достатня вентиляція та освітлення. Ознайомтеся з застосуванням, обмеженнями та потенційними небезпеками, характерними для кожного інструменту.
- ✓ **УВАГА!** Вимикайте інструмент від подачі повітря перед заміною додаткового обладнання або виконанням будь-якого обслуговування. Підтримуйте інструмент в гарному стані (обслуговуйте в авторизованому сервісному центрі). Вчасно замініть або відремонтуйте пошкоджені деталі.
- ✓ Тримайте інструмент чистим для забезпечення найкращої та надійної роботи.
- ✓ Переконайтеся, що система подачі повітря здатна забезпечити необхідну витрату повітря для даної моделі.
- ✓ Завжди використовуйте захисний одяг, окуляри, респіратор, рукавички для захисту органів дихання, шкіри і очей від токсичних рідин і їх парів.
- ✓ Коли інструмент не використовується, від'єднайте його від подачі повітря, ретельно очистіть і зберігайте в безпечному місці.
- ✗ **НЕ** направляйте повітря з повітряного шланга на себе та інших людей або тварин.
- ✗ **НЕ** направляйте інструмент на себе, інших осіб або тварин.
- ✗ **НЕ** перевищуйте робочий тиск.
- ✗ **НЕ** використовуйте інструмент для будь-яких цілей, крім тих, для яких він розроблений.
- ✗ **НЕ** використовуйте інструмент, якщо будь-які деталі відсутні або пошкоджені, оскільки це може привести до поломки і/або травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Рекомендації та застереження в цьому керівництві не можуть охоплювати всі можливі умови і ситуації, які можуть виникнути. Оператор повинен розуміти, що здоровий глузд і обережність є факторами, які не можуть бути вбудовані в цей продукт, але повинні застосовуватися оператором.

2. ВСТУП

Призначений для продувки та очищення поверхонь, отворів від забруднень стисненим повітрям. Використовується в автосервісі, меблевій промисловості та будівництві.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул №	34-421
Робочий тиск	до 6 атм
Діаметр шлангу	6-8 мм
Розмір форсунки	2 мм
Додатковий наконечник	120 мм

4. ВСТАНОВЛЕННЯ

- 4.1 Перевірте щоб усі деталі були щільно прикручені
- 4.2 Під'єднайте шланг до інструмента
- 4.3 Запустіть повітряний компресор
- 4.4 Слідкуйте щоб тиск повітря не перевищував допустимого тиску для конкретного інструмента.



Мал. 1

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 5.1 Перед початком обслуговування відключіть подачу повітря і спустіть зайвий тиск.
- 5.2 Після закінчення роботи протріть вологою ганчіркою.
- 5.3 Зберігайте інструмент в сухому та чистому місці.

6. ГАРАНТІЯ

- 6.1 Гарантійний термін пневмоінструменту становить 6 місяців з дати придбання.
- 6.2 Гарантія поширюється на всі сировинні і виробничі дефекти.
- 6.3 Інструмент, який пошкоджений в результаті неправильної експлуатації або обслуговування не потрапляє під дію гарантії.
- 6.4 Підставою звернення по гарантії є товарний або фіскальний чек із зазначенням найменування товару і дати продажу.

Виріб _____
 Артикул _____
 Дата продажу _____
 Торгова організація _____
 Адреса _____
 Телефон _____
 Справність виробу перевірено _____

МП

Продавець _____ ПІБ та підпис

Гарантійний термін пневмо інструменту становить 6 місяців з дати придбання.
 Підставою звернення по гарантії є документ на купівлю або він належно оформлений гарантійний талон, де вказані назва виробу, артикул, дата продажу, назва торгівельної організації, печатка та підпис продавця.
 Гарантія поширюється на всі виробничі дефекти.

Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на наступні випадки:

- Виріб пошкоджений в результаті неправильної експлуатації або обслуговування.
- Відсутній документ на купівлю або він не відноситься до даного виробу.
- Відсутній гарантійний талон чи він не належно оформлений.
- Споживачем порушені вимоги і правила інструкції з експлуатації.
- Якщо виріб не комплектний та це можливо було виявити при продажі.
- Виявлено розкриття, спроба розкриття, ремонт виробу неповноважними особами.
- Виріб зазнав механічних ушкоджень.
- Всередині Виробу виявлені сторонні предмети.
- Виріб зазнав впливу дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка), а також дощу, снігу, зайвої вологи, агресивного середовища.
- Виріб ушкоджений внаслідок неправильного транспортування чи зберігання.
- Використання не за призначенням, професійне або промислове використання виробу побутового призначення.
- При несправностях, які викликані внаслідок нормального зношування виробу.

З умовами гарантії ознайомлений, претензій до зовнішнього вигляду і комплектації не маю

Покупець _____

ПІБ та підпис (без підпису не дійсний)

Адреси сервісних центрів в Україні:

Київ	Дніпро	Львів	Одеса
08131, Софіївська Борщагівка, вул. Соборна (колишня Леніна), 16 (044) 207-4333 market@new-vist.com	52005, Дніпро, смт Слобожанське, вул. В. Сухолинського (колишня Радгоспна), 85 (056) 726-90-00 market_dnepr@new-vist.com	81130 Пустомитівський р-н, с. Соکیلники, вул. Скнилівська, 8 (032) 277-77-70 mail@vist.lviv.ua	67663 Біляївський р-н, с. Усатове (за межами), автодорога Київ- Одеса, 462км+325м, будівля №1 (048) 797-22-99 odessa@new-vist.com

Виріб	
Артикул	
Дата продажу	
Продавець	
Підпис продавця (з печаткою)	

Виріб	
Артикул	
Дата продажу	
Продавець	
Підпис продавця (з печаткою)	

**VORHUT**

Зберігати в сухому місці.

Термін придатності — необмежений.

Використовувати за призначенням.

Вироблено в КНР. Виробник і підприємство,
що приймає претензії від споживачів ТОВ «ВІСТ Груп».

Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка,
вул. Привокзальна, 1а. Телефон: (044) 207-43-33.

Товар може бути повернутий протягом 14 к. д.
з дня продажу. Не містить шкідливих речовин.

Дата прийому	
Дата видачі	
Виконані роботи	
Підпис виконавця	
Підпис покупця	

Дата прийому	
Дата видачі	
Виконані роботи	
Підпис виконавця	
Підпис продавця	