

Інструкція та інформація для користувачів



Україна, м.Вінниця,
вул.Л.Лук'яненка 18Ж
(097)150-87-77
www.perchatka-centr.com.ua

Артикул: 69667

Назва: Рукавиця Крага на підкладці сині з жовтим надолонником довга KEVLAR 69677

Розмір: 12

Опис: Рукавиці захисні робочі

Категорія захисту: II

Відповідність: ДСТУ EN 407:2005 (EN 407:2004, IDT) захисні рукавички проти термічних ризиків (тепла та / або пожежі), ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) Захисні рукавички проти механічних ризиків, ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) Загальні вимоги до рукавичок.

Власник та Імпортер ТМ SEVEN: ФОП Шевченко В.М., 21001, вул. Короленка буд 35, кв 96, м. Вінниця, Код ЄДРПОУ 2827606850.

Виготовлено в Китаї.

Рукавички належать до засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Ці рукавички є засобом особистого захисту, захищаючи від впливу середніх факторів ризику (не загрожуючи життю чи здоров'ю користувача. Рукавички призначені для захисту рук та зап'ястя в процесі зварювання та пов'язаних з цим процесів, захисту від термічних небезпек (від невеликих бризок розплавленого металу, короточасного опромінення полум'ям), контактного тепла, конвективного нагрівання) та проти механічних небезпек (зношування та розріз шкіри) Рукавички для зварювальників, призначені для зварювання. В даний час не існує стандартизованого методу випробування для виявлення проникнення випромінювання ультрафіолетовим матеріалом рукавичок, але використовувані в даний час методи побудови захисних рукавичок для зварювальних апаратів зазвичай не дозволяють проникнути ультрафіолетовим проникненням. Якщо рукавички призначені для дугового зварювання: ці рукавички не забезпечують захисту від ураження електричним струмом, спричиненого несправним обладнанням або роботою під напругою, а електричний опір знижується, якщо рукавички мокрі, брудні або просочені потом, що може підвищити ризик. Рукавички не слід надягати, коли є ризик потрапити в рухомі частини машини. Захист обмежений частинами руки.

Спосіб використання: Перед тим, як користуватися рукавичками, переконайтесь, що вони не мають механічних пошкоджень: порваний матеріал, отвори, довговічні та сильно зруйновані чи інш. У разі пошкодження рукавички слід негайно зняти з експлуатації та замінити на нові. Матеріали, які використовувались для виготовлення рукавичок, не повинні негативно впливати на здоров'я користувача. Однак будь-яка речовина, що міститься в матеріалі продукту або є компонентом продукту, може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкіра, латекс, поліуретан, нітрил, барвники тощо можуть викликати алергічні реакціособливо чутливих людей. Рекомендується протестувати продукт перед використанням.

Захист від загроз, не зазначених у цьому документі, не гарантується. Наведені рівні захисту стосуються лише частини захоплення рукавички. Зазначені рівні захисту стосуються лише нових, не вимитих, не регенованих рукавичок. Рівень захисту був отриманий на основі випробування, проведеного відповідно до умов, встановлених чинними стандартами.

Термін зберігання рукавичок: залежить від умов їх використання і може бути оцінена виходячи зі ступеня зносу виробу. Через різну інтенсивність використання та навколишнього середовища, таких як сонячне світло, дощ тощо, неможливо вказати конкретну дату. Продукт зберігає свої захисні властивості і може бути використаний до тих пір, поки не буде пошкоджено (інформація, що міститься в розділі – спосіб використання). Рукавички з ознаками будь-яких пошкоджень слід вважати зношеними та негайно вилучати з експлуатації - замінювати новими.

Зберігання: Рукавички слід зберігати на стелажах у сухому та добре провітрюваному приміщенні, при температурі 5 - 25°C, з помірною вологістю, на відстані не менше 1,5 м від опалювальних приладів та пунктів освітлення, в умовах, що захищають їх від намокання, бруду, пошкоджень механічна дія хімічних речовин і сонця.

Технічне обслуговування: Технічне обслуговування повинно проводитися щодня після закінчення робіт. Незначний бруд слід ретельно очистити сухою ганчіркою або м'якою щіткою. **Прання та хімчистка не рекомендуються.** Постачальник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або дефекти товару внаслідок неправильного використання товару та неправильного способу, технічного обслуговування та зберігання.

Спосіб упаковки та умови транспортування: Рукавички упаковуються парами в поліетиленові пакети і в колективну картону. Під час транспортування та зберігання продукт рекомендується містити у упаковці виробника. Під час транспортування слід звернути особливу увагу, щоб упаковка не піддавалася механічним пошкодженням або внаслідок неправильного завантаження на її деформацію. Технічні умови транспорту також повинні гарантувати захист від зовнішніх факторів (вологи, опадів, бруду тощо).

Утилізація: Рукавички слід утилізувати відповідно до національних норм та стандартів у галузі охорони навколишнього середовища.

Маркування пояснення: 69677 - модель рукавички, 12 – розмір рукавички. EN 420 : 2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) (Рукавички захисні - загальні вимоги), EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT), (захисні рукавички проти механічних ризиків), EN 407: 2005 (EN 407:2004, IDT), (Рукавички захисні від термічних ризиків (тепла та / або пожежі).

SEVEN -торгова марка виробника, юридично захищена згідно із Законом про промислову власність.

Рівень ефективності та клас захисту рукавичок:



Знак відповідності технічним регламентам. Свідчить про відповідність продукції загальнообов'язковим вимогам безпеки та якості, що діють на території України відносно продукції певної категорії.



стійкість до стирання - 4 (від 0 до 4)
стійкість до порізів- 1 (від 0 до 5)
опір розриву - 4 (від 0 до 4)
опір проколу - 3 (від 0 до 4)
стійкість до порізів (EN ISO 13997) –X (від А до F)



можливість займання - 4(від 0 до 4)
контакт з гарячим об'єктом - 1 (від 0 до 4)
конвекційне тепло - 3 (від 0 до 4)
теплове випромінювання - X (від 0 до 4)
невеликих бризок розплавленого металу - 4 (від 0 до 4)
велика кількість рідкого металу - X (від 0 до 4)

1 = найнижчий рівень продуктивності; 4 (5) = найвищий рівень продуктивності (А = найнижчий і F = найвищий показник лінійного опору різання), (X замість числа означає, що рукавичка не перевірена на задану небезпеку)

Якщо ця інструкція втрачена або пошкоджена, її можна отримати, написавши на om@perchatka-centr.com.ua Інструкція буде надіслана як файл. Будь ласка, прочитайте його перед тим, як користуватися рукавичками. Цей посібник може бути відтворений багато разів, щоб його прочитав кожен користувач цього типу виробів.